## **Prozessbeschreibung**

# **Fine-Pitch Installation**

### **Prozessbeschreibung**

am Beispiel eines QFP132 Bauelements

- 1. Stecken Sie die ERSA PowerWell *i*-Tip Lötspitze ① auf Ihr *i*-Tool ② und stellen Sie eine Spitzentemperatur von 285 bis 360 °C ein (je nach der verwendeten Lotlegierung, bleihaltig oder bleifrei).
- 2. Positionieren Sie das Bauelement ③ und fixieren Sie zwei gegenüber liegende Ecken.
- Tragen Sie an allen vier Seiten Flussmittel auf die Anschlussbeine auf. Sie können dazu Ihre bisherige Flussmittelcreme verwenden; wir empfehlen eine No-Clean-Flussmittelcreme der Klassifikation EN 29454/1.1.3C (F-SW 32).
- 4. Die Vorderseite der ERSA PowerWell Spitze inklusive Hohlkehle am feuchten Schwamm oder am ERSA Trockenschwamm reinigen. Danach die Hohlkehle mit Lötdraht füllen, bis eine leichte Erhebung zu erkennen ist. Auf keinen Fall zuviel Lot auftragen 4.
- Nehmen Sie das Lötwerkzeug ganz locker in die Hand. Setzen Sie die Lötspitze mit der ERSA PowerWell-Seite nach unten auf die flach anliegenden Anschlussbeine auf. Lötkolben und Spitze sollten nahezu parallel zum Komponentengehäuse entlang gezogen werden. (5) (6)

Das Eigengewicht des *i*-Tool ist so konzipiert, dass man ohne Führung und ohne Druck langsam nach hinten ziehen kann und dabei alle Lötstellen optimal und gleichmäßig herstellt.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für die übrigen, noch nicht gelöteten Seiten. Entfernen Sie Flussmittelrückstände, falls nötig.

Hinweis: Die Größe der Lötspitze sollte an die Fußlänge L (5) der Ansschlussbeine angepasst werden!



BezeichnungBest.-Nr.i-CON – Einzelstation0IC1000Ai-CON2\* – Doppelstation0IC2000AERSA PowerWell Lötspitzen0102WDLF16, ...-23, ...-35;

Vacuumpipette SMD-Vampir 0SVP100

Vacuumpipette SMD-Vampir 0SVP10 Vacuumpipette VAC-Pen 0VP020

\*ERSA hat noch weitere Lötkolben im Programm, die für Fine-Pitch Entlöten geeignet sind: der Chip tool für SMD Entlöten und der X-Tool zum Entlöten durchkontaktierter Bauelemente.

#### Hilfsstoffe:

BezeichnungBest.-Nr.Flussmittelcreme0FMKANC32-005Lötdraht010MM0250LF02Flussmittelentferner-Set0FR200No-Clean Entlötlitze0WICKNC2.2/10 bzw. 2.7/10













